

Fasi di posa

Per installare il sistema DRY 40 a soffitto è necessario innanzitutto preparare l'orditura di sostegno del controsoffitto. E' prevista una doppia orditura con profilo a scatto come da struttura D114 Knauf.



Terminata l'orditura è possibile installare i pannelli del sistema DRY 40 semplicemente incastrandoli tra i montanti dell'orditura secondaria grazie allo speciale profilo di cui sono provvisti.



Si procede quindi con l'inserimento del tubo multistrato che rimane incastrato all'interno di diffusori in alluminio puro grazie alla sagomatura a omega dell'alluminio.



In ultimo l'impianto viene rivestito con lastra in cartongesso fissata sull'orditura secondaria preparata in precedenza.



Sistemi radianti innovativi



SISTEMA DRY 40 SOFFITTO

comfort, sicurezza ed affidabilità

